

ADESIVER 164 PUR je jednokomponentno poliuretansko ljepilo. Ono suši zahvaljujući atmosferskoj vlazi i u 24 sata postane ljepilo otporno na vodu, temperaturu i starenje.

Namjena: posebno predlažemo za lijepljenje tvornički lakiranog parketa na postojećim podovima kao na primjer mramor, keramika, kulir itd. Vrlo dobro za lijepljenje parketa na podno grijanje.

Karakteristike

Mješanje: jednokomponentno

Primjena: temperatura ne ispod +10°C

Razmazivanje: nazubljena špahtla

Maksimalno vrijeme nakon otvaranja 1h + 15' (kod 20°C i 65%R.H.)

Stvrdnjavanje: 36-48 h

Potrošnja: 1000-1500 g/m² ovisno o podlozi.

Boja: hrast, orah

Skladištenje: stabilnost 6 mjeseci (u izvornim zapečaćenim spremnicima kod temperatura između +10°C i +30°C)

Pakiranje: 310ml, 600ml, 15 Kg

Čišćenje alata: razrjeđivač DS (prije otvrdnuća ljepila)

Najbolji uvjeti za polaganje parketa

Podloga

suha, čista, da se ne runji, također ne pregruba.

Vlažnost podloge

2,0% maksimum cementna glazura.

1,7% maksimum sa podnim grijanjem.

0,5% maksimum anhidritna glazura.

Vlažnost drveta

8±2%

Ostale namjene

Lijepljenje toplinskih i zvučnih izolacionih ploča (pluto, ekspandirajući poliuretan, kamena vuna).

Lijepljenje ploča na azbest-cementnu podlogu i iverice.

Lijepljenje drva i građevinskih materijala (keramike, kamena-mramornih ploča) na metalne podloge.

Kako upotrijebiti

Razmažite jednolično ADESIVER 164 sa nazubljenom špahtlom na čistu podlogu uključujući moguću neuklonjenu prašinu. Nastavite polaganje tako da provjerite da li su daščice parketa složene valjano i blago udarite čekićem tako da se ljepilo pripoji dobro na cijelu površinu. U slučaju prašnjave i porozne podloge predlažemo premazivanje jednog sloja PRYMER PUB 77 (vidi tehnički list). Nakon 24 sata, nastavite sa lijepljenjem. U slučaju vlažne podloge, prije primjene ljepila, premažite PRYMER PUB 77 ili PRYMER EPOX WETT (vidi tehnički list). Ako trebate lijepiti parkete na glaziranu podlogu (keramika, emajlirane ploče, polirani mramori, itd.) morate temeljito ohrapaviti površinu prije nego nastavite lijepljenje elemenata. Lakirane parkete koji se nehotice zaprljaju tijekom polaganja, treba odmah očistiti s PULIPAR ili s razrjeđivačem DS-om. Brušenje se može nastaviti nakon 3-4 dana ovisno o atmosferskim uvjetima i stanju vlage parketa.

Mi predlažemo, da tokom upotrebe ADESIVER 164 PUR koristite sve osobne sustave zaštite.

Sigurnosne i rizik informacije

Xn· ŠTETAN KOD UDISAJA· I RITANTAN ZA OČI, DIŠNI SISTEM I KOŽU·

IRITANTAN ZA OČI I KOŽU· I RITANTAN ZA DIŠNI SISTEM· MOŽE PROUZROČITI SENZIBILIZACIJU KOD UDISAJA I KONTAKTA S KOŽOM· MOŽE PROUZROČITI SENZIBILIZACIJU KOD KONTAKTA S KOŽOM·

· DRŽATI VAN DOSEGA DJECE· NE UDIŠITE PRAŠINU· IZBJEGAVATI KONTAKT S KOŽOM· U SLUČAJU KONTAKTA S OČIMA, ISPIRANJE ODMAH S OBILJEM VODE I TRAŽITI LIJEČNIČKU POMOĆ· NAKON KONTAKTA S KOŽOM, OPRATI ODMAH S OBILJEM ..(BITI ĆE SPECIFICIRANO OD STRANE PROIZVOĐAČA)· U SLUČAJU NEDOVOLJNE VENTILACIJE, NOSITI ODGOVARAJUĆU DIŠNU OPREMU· U SLUČAJU NESREĆE ILI AKO VI OSJEĆATE LOŠE, TRAŽITI MEDICINSKI SAVJET ODMAH (POKAŽITE ETIKETU GDJE JE MOGUĆE)· U SLUČAJU NESREĆA KOD UDISAJA: UKLONITE UNESREĆENOG NA SVJEŽI ZRAK I PUSTITE GA DA SE ODMORI.

SADRŽI: DIFENILMETAN: -4,4'-DIISOCIANAT