

OPIS:

ADESIVER HERCULES je potpuno novo dvokomponentno ljepilo za parket, sa vrlo niskim nivoom alergične osjetljivosti. To je slobodna isocijanična smola, aromatični rastvori, i epoksidne smole sa MW ≤ 700 . Posjeduje nedostižnu reološku moć (moć da prati deformacije drveta, odnosno elastično je) izuzetnu mekoću i lako se raznosi. S obzirom da je potpuno bez sadržaja vode, idealno je za postavljanje tvornički polakiranog i izkalibriranog parketa, kao i svake vrste drvenog poda, uključujući i daske bez pripremljanja podloge s drvenim letvama. Pogodno je za postavljanje parketa na podloge koje sadrže radijatorske ploče.

Ostala polja upotrebe su:

- Prianjajuće toplinsko i zvučno izolirajuće ploče (pjenušavi poliuretan, kamena vuna i pluto)
- Prianjajuće pločice na azbestni cement i ivericu.
- Prianjanje drveta i građevnih materijala (keramičke pločice velikih dimenzija, porculanske i mramorne pločice) na metalnu podlogu.

KARAKTERISTIKE:

Omjer miješanja	9/1
Nanošenje	zubasta špattla samo na površinu baze
Temp. nanošenja	ne ispod 10°C
Trajnost sadržaja posude	> 2 sata*
Vrijeme sušenja	48-72 sata*
Pokrivanje	1200/1600gr/m ² ovisno o podlozi
Boja	hrast, orah
Skladištenje	1 god**
Pakiranje	10kg (9+1) - 5kg (4,50+0,50)
Vrsta špattle za upotrebu	N ^o 7 za parket i N ^o 5 za daske i pred završne
Čišćenje alata	razjređivač DS (za svježe ljepilo)

* na + 20C i 65% rel. vlažnosti

**originalno zapečaćene posude drže se na temperaturi između +10C i +30C

NAJBOLI UVJETI ZA POSTAVLJANJE PARKETA:

Podloga	suha, jedra, da ne stvara prašinu, ne previše gruba
Vlažnost podloge	2,0% max na cementnoj podlozi 1,7% max sa temeljima koji zrače toplinu 0,5 % max sa antihidritnim temeljima 0,2% max sa sa antihidritnim temeljima koji zrče toplinu
Vlažnost drveta	10÷2%
Temp. nanošenja	ne ispod 10°C. Niže temperature i veća vlažnost znatno uvećavaju vrijeme postavljanja

UPOTREBA:

Pri pojavi stvaranja prašine i poroznosti podloge, preporučujemo da se prvo nanese prvi sloj PRYMER PUB 77. Nakon 24 sata, nanošenje ljepila. Ako je potrebno izravanjate podlogu prije nanošenja ljepila. Postavljanje parketa 24 sata kasnije. Ako se parket postavlja na glatke površine (keramičke pločice, polirani mramor, itd), potrebno ih je temeljito izhrapaviti prije nanošenja ljepila. Nanesite ljepilo na podlogu u ravnom pravcu. Drvene pločice moraju se stavljati ispravno i nježno tako da ljepilo može prijanjati na cijeloj njihovoj površini. Brušenje se izvodi 3-4 dana poslije prema atmosferskim i higrometrijskim parketnim uvjetima. Kada postavljate već gotovi parket, s namjerom da očistite dijelove drveta, koji se mogu slučajno zaprljati, ljepilom pri radu, odmah koristite PULIPAR ili omekšač DS.